



PS4 Controller Paddles

1. Зажмите кнопку **SET** на 2 секунды, светодиод напротив крестика заморгает.
2. Нажимайте **заднюю кнопку**, на которую хотите продублировать кнопку геймпада, светодиоды начнут переменнно загораться
3. Когда светодиод загорится напротив нужной вам кнопки, снова нажмите **SET**.

Примечание: все настройки сохраняются при отключении

Сброс настроек: зажмите **SET** на 5 секунд, пока индикация напротив крестика не погаснет

Турбо: нажмите нужную заднюю кнопку и **TURBO** одновременно