ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К НАМ x-sight.ru

CRONUS ZEN

БЫСТРЫЙ СТАРТ

ПОЛНЫЙ ГАЙД НА
GUIDE.CRONUSMAX.COM
(на английском языке)

vk.com/xsight.store @xsightstore

Copyright (c) 2022
"PlayStation", "PlayStation 3", "PlayStation 4" and "DualShock" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment.
"Xbox", "Xbox 360" and "Xbox One" are registered trademarks of Microsoft Inc.
"Nintendo", "Switch", "Wii" and "Wii U" are registered trademarks of Nintendo Co., Ltd.

ЧТО В КОРОБКЕ?

1 (1) CRONUS ZEN



2 (1) MICRO-USB КАБЕЛЬ короткий — ОБНОВЛЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОНСОЛИ

3 (1) MICRO-USB КАБЕЛЬ длинный — ГЕЙМПАД

4 (1) MINI-USB КАБЕЛЬ длинный — ZEN STUDIO

ЗАЙДИТЕ НА cronusmax.com/downloads

1 **Скачайте Firmware Update Tool и обновите прошивку**
Это важный шаг, не пропускайте его

2 **УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ НА НИЖНЕЙ ЧАСТИ CRONUS ZEN**
На экране появится "Zen Bootloader" - теперь вы можете использовать Firmware Update Tool. **Совет:** если у вас появилась ошибка E3001 зажмите кнопку до подключение к ПК

Zen Bootloader

Требования

- Сертифицированный геймпад для вашей консоли. Беспроводные геймпады по большей части должны быть подключены по DATA кабелю. (длинный Micro-USB кабель в комплекте)

ПЕРЕД НАЧАЛОМ
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

НАСТРОЙКА
ZEN STUDIO

1 **Скачайте и установите Zen Studio на ваш PC**
Рекомендуется Windows 10. Для Mac-OS воспользуйтесь Bootcamp.

Zen Studio Software
Made For Windows

2 **Зарегистрируйте ваш ZEN**
Нажмите "REGISTER HERE". У вас откроется сайт, где выполняете регистрацию. (**Не** регистрируйте ZEN, если не уверены, что не будете возвращать его)

Исправление ошибок

- Если в процесее эксплуатации вы получили ошибку в виде "EXXXX", отключите все кабели от устройства, зажмите кнопки P1 и P2 вместе, затем подключите устройство через задний Micro-USB в консоль или ПК, **НЕ** отпуская вышеупомянутые кнопки, пока не загорится логотип ZEN.(все настройки будут удалены)

Напишите нам: vk.com/xsight.store **если у вас возникают трудности**

ПОДКЛЮЧИТЕ ВАШУ КОНСОЛЬ 1
Подключите ваш Cronus Zen к вашей консоли/ПК, используя короткий Micro-USB из комплекта.



2 **КОНТРОЛЛЕР АУТЕНТИФИКАТОР**
Подключите ваш контроллер от консоли в порт **A1**

ПОДКЛЮЧИТЕ АКСЕССУАРЫ 3
Подключите ваши аксессуары в порты **A2** или **A3**

LED около **USB** портов должны гореть зеленым, **RGB LED** будет гореть при правильном подключение них.
XBOX = зеленый, PS = синий, SWITCH = красный

ВКЛЮЧИТЕ НА SWITCH ПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Nintendo Switch
Системные настройки > Контроллеры> Выберите: Pro Controller

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

XBOX ONE BLUETOOTH

1. Включите контроллер.
2. Зажмите кнопку синхронизации

DUALSHOCK 4
DUALSENSE

1. Выключите контроллер
2. Удерживайте SHARE+PS пока геймпад не начнет быстро моргать

3. Нажмите кнопку соединени Bluetooth P2 на Cronus Zen. Zen RGB LED будет моргать синим сигнализируя, что поиск устройств начат.
4. В течение 30 секунд кнопка XBOX или индикатор DS перестанет перестанут моргать и загорятся постоянным светом, соединение выполнено.
5. Ваш контроллер подключен к Cronus Zen!

Замечание: только DUALSHOCK 4v2 (model CUH-ZCT2) поддерживает гарнитуру и динамик..

Полная инструкция (на английском языке): guide.cronusmax.com

XBOX ONE/SERIES

1. Вставьте XBOX ONE wireless adapter в порт A3(адаптер продается отдельно).
2. Вставьте геймпад в порт A2, используя длинный Micro USB из комплекта. Геймпад завибрирует, подключение прошло успешно.
3. Отключите геймпад от порта A2. Кнопка XBOX начнет моргать.
4. Через несколько секунд USB адаптер загорится белым и кнопка XBOX на контроллере загорится постоянным светом, готово.
5. Советы: если пара не создается проверьте, батарейки и не подключен ли геймпад к XBOX, также подключите геймпад по проводу к ПК, это сбросит предыдущие пары.

XBOX 360 WIRELESS

1. Вставьте XBOX 360 беспроводной адаптер в порт A3 (адаптер продается отдельно).
2. Включите XBOX 360 беспроводной контроллер.
3. Зажмите кнопку сопряжения на вашем контроллере, пока кнопка XBOX не начнет моргать.
4. Нажмите кнопку сопряжения на беспроводном адаптере.
5. Через несколько секунд USB адаптер загорится белым и кнопка XBOX на контроллере загорится постоянным светом, готово.

БЕСПРОВОДНОЙ АДАПТЕР

КЛАВИАТУРА И МЫШЬ

1. Подключите ваш контроллер от консоли в порт A1
2. Подключите мышь и клавиатуру в порты A2 и A3.
   Совет: вы можете использовать вашу клавиатуру и мышь, подключенные к ПК не подключая их к Cronus Zen
3. Подключите Cronus Zen, используя mini USB кабель из комплекта.
4. Запустите Zen Studio и откройте Pluggins > M&K Settings Plugin.
5. Создайте ваш профиль и сохраните ваши настройки.
6. Отключите Cronus Zen от ПК и подключите к консоли, используя короткий micro-USB из комплекта.

Узнайте больше:https://www.youtube.com/playlist?list=PL9TJpkBvh2EwCERO2vkGB-V9gR1d90EzF

SCRIPTS(СКРИПТЫ): Тысячи скриптов, созданные другими пользователями, доступны в **Library**

ZEN STUDIO › LIBRARY

GAMEPACKS(ГЕЙМПАКИ): Без знаний программирования, вам доступны десятки подготовленных **геймпаков** от профессиональных разработчиков

ZEN STUDIO › PROGRAMMER

Узнайте больше:https://www.youtube.com/playlist?list=PL9TJpkBvh2EwCERO2vkGB-V9gR1d90EzF

Zen Studio Software

Made For Windows



ГЕЙМПАКИ И СКРИПТЫ

X-SIGHT