



Руководство по эксплуатации Besavior P5Mate

1. Настройка консоли

Besavior P5mate использует проводной режим USB для подключения к консоли PS5. Перед использованием включите функцию USB-соединения консоли PS5 (Настройки - Аксессуары-Контроллер - Способ связи USB):



Кнопки и порты Besavior P5mate имеют следующие функции:




Кабель системы передачи данных TYPE-C*1




Двусторонний USB кабель*1

2. Инструкция по эксплуатации

Выполните следующие действия:



- 1** Подключите P5Mate к USB-порту PS5 при помощи двустороннего USB кабеля.




- 2** Вставьте периферийное USB-устройство стороннего производителя в USB-порт в нижней части P5Mate.



- 3** Нажмите кнопку «HOME» на периферийном устройстве стороннего производителя для управления игрой в обычном режиме.

Примечание: В нормальном рабочем состоянии P5MATE нажатие кнопки обновления совпадает с нажатием тачпада.



3. Инструкция по обновлению (Обновлять только если не работает прямо из коробки)

1. Загрузите последнюю версию прошивки из нашей инструкции <https://x-sight.ru/blog/instruktsii/besavior-p5mate-dlya-ps5/>
2. Удерживая кнопку обновления Besavior P5Mate (), вставьте Besavior P5Mate в USB-порт вашего компьютера с операционной системой WINDOWS
3. Перейдите по ссылке из инструкции <https://forum.beloader.com/p5mate/update.html>



Подключить устройство Besavior P5Mate

← 1. Нажмите "подключить"

Переведено компанией X-Sight www.x-sight.ru X-SIGHT

4. В появившемся окне выберите устройство с названием "update"

BesaviorP5Mate/index.html



После завершения обновления на дисплее отобразится соответствующий номер версии

Version: StdFc_H0000202402121945 corresponding version number is displayed


4.Подготовка Reasnow S1

Перейдите по ссылке

<https://x-sight.ru/blog/instruktsii/bystryy-start/>

(тут вы найдете руководство по Reasnow S1 и инструкцию как прошить)

Скачайте программу прошивки версии не ниже 2.3.1 и установите прошивку на ваш Reasnow S1 не ниже версии V5.6.178, перед прошивкой адаптера необходимо будет выбрать режим загрузки PS5 (P5 mate), нажав на шестеренку в программе прошивки.





Приятной игры!