

Проблемы и варианты решений

Код ошибки	Цвет индикатора	Кол-во сигналов	Причины	Решения
-	Переменная смена цвета	-	На консоли: Нестабильное подключение между S1 и консолью (PC) или геймпад при подключении включен. На PC подключен к USB 3.0	Попробуйте новый кабель между S1 и консолью (PC). Отключите геймпад перед подключением. Избегайте подключения в USB 3.0
-	Моргающий красный	-	Отсутствует конфиг	Добавьте конфиг в ReaSnow S1
A00100010001	Красный	1	Аутентификация не пройдена	Проверьте подключение или замените кабель
A00100010002	Красный	2	Неправильный контроллер	Проверьте порт куда подключен геймпад и сам геймпад
A00100010003	Красный	3	Контроллер отключен	Проверьте подключение или замените кабель
A00100010004	Красный	4	Аутентификация не пройдена	Проверьте подключение или замените кабель
A00100020001	Белый	1	Ошибка прошивки	Переподключите адаптер или сообщите ReaSnow
A00100020002	Белый	2	Ошибка прошивки	Переподключите адаптер или сообщите ReaSnow
A00100020003	Белый	3	Ошибка прошивки	Переподключите адаптер или сообщите ReaSnow
A00100020004	Белый	4	Ошибка прошивки	Переподключите адаптер или сообщите ReaSnow
A00100030001	Выключено	1	Ошибка прошивки	Сбросьте настройки через Flash Tool
A00100030002	Выключено	2	Ошибка конфига	Сбросьте настройки через Flash Tool
A00100030003	Выключено	3	Неверная прошивка	Сбросьте настройки через Flash Tool
A00100030004	Выключено	4	Ошибка загрузки	Сбросьте настройки через Flash Tool
A00100040001	Синий	1	Большой ток	Переподключите S1
A00100040002	Синий	2	Маленький ток	Отключите периферию с подсветкой
A00100040003	Синий	3	Ошибка USB	Переподключите S1
A00100040004	Синий	4	Ошибка Bluetooth	Переподключите адаптер или сообщите ReaSnow
A00100040005	Синий	1	Опасные токи	Отключите периферию, которая вызывает ошибку
A00100040100	Синий	1	Один порт USB не работает	Отключите периферию, которая вызывает ошибку
A00100050001	Зеленый	1	Загрузка невозможна	Отправьте адаптер продавцу на ремонт
A00100050002	Зеленый	2	Отсутствует хаб	Отправьте адаптер продавцу на ремонт
A00100050003	Зеленый	3	Отсутствует модуль Bluetooth	Отправьте адаптер продавцу на ремонт
A00100050004	Зеленый	4	Загрузка невозможна	Отправьте адаптер продавцу на ремонт