



STRIKEPACK™
F.P.S. Dominator

для PlayStation 4™

**Справочное
руководство**

i

Введение

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СООБЩЕСТВО X-SIGHT

Этот гайд поможет легко привыкнуть ко всем функциям доминатора.

Часть функций раскрыта не полностью, чтобы укоротить гайд. Поэтому в некоторых пунктах вы можете увидеть ссылку на ПРП - полное руководство пользователя.

Для получения полной информации по настройке и обновлению напишите нам в ВК: <https://vk.com/xsight.store> и мы предоставим все необходимое.

1

НАЧАЛО РАБОТЫ

Настройка вашего Strikepack:

Включите вашу приставку PS4. Подсоедините Strikepack к контроллеру. Подключите конец кабеля с разъемом microUSB к Strikepack, а конец USB - непосредственно к приставке.

Назначение кнопок на ваши лепестки:

Вы можете без особых усилий назначать кнопки на лепестках. Нажмите и удерживайте кнопку над лепестком, удерживая ее, нажмите любую кнопку на геймпаде, которую вы хотите привязать к лепестку. После нажатия можете отпустить все кнопки, и этот лепесток будет дублировать выбранную кнопку. Видео: <https://bit.ly/2I84VKW>

2

Навигация

Режим турнира и режим модов:

Dominator всегда будет запускаться в турнирном режиме. В этом режиме, глаза логотипа на устройстве горят белым цветом. Для входа в режим модов удерживайте кнопку над левым лепестком и нажмите кнопку над правым лепестком. Глаза логотипа загорятся синим цветом. Вы в режиме модов.

Сброс к заводским настройкам:

Если сделать так как на картинке ниже, то это приведет к сбросу устройства до заводских настроек. Версия прошивки при этом удалена не будет.



Вставьте
кабель в
Dominator

3

Навигация в режиме модов

Навигация по классам:

В Доминаторе есть 8 классов. Вы можете одновременно выбрать по 1 моду из каждого класса. Ниже вы видите, как войти и выбрать нужный класс.



Навигация по модам:

Когда нужный класс выбран, с помощью кнопок на рисунке ниже, выберите нужный мод. Видео: <https://bit.ly/2xIY4mo>



4

Дополнительное меню

Раскладки кнопок геймпада:

Предназначены для игроков, желающих использовать моды на других раскладках, имеющихся в игре. Для правильной работы модов выберете в Доминаторе ту же раскладку которую используете в игре. Подробности в ПРП (стр. 12).

Выбрать игру:



Выбрать раскладку:

После выбора игры выберете раскладку, соответствующую выбранной в настройках игры. Подробности в ПРП (стр. 13)




5

Настройка модов


Настройка ваших модов:

Моды со словом «Настраиваемый» в названии можно изменять. Подробно в ПРП (стр. 15). Убедитесь, что вы выбрали настраиваемый мод.

Настройка Rapid Fire




Настройка Quickscore



Настройка Burst Fire:

Burst Fire - Стрельба очередями основана на видах оружия COD:BO3. Кнопка R2 используется для увеличения числа выстрелов (от 1 до 6), а L2 - для уменьшения. L1 и R1 - для смены категории. Подробности в ПРП (стр. 15)

Регулировка Burst Fire



Сброс и блокировка класса/устройства

Сброс вашего Strikerpack:

Вы можете сбросить определенный класс командой «Сброс класса» или все моды и их настройки командой «Возврат к заводским настройкам».

Сброс класса:



(УДЕРЖИВАЙТЕ)


Возврат к заводским настройкам:



(УДЕРЖИВАЙТЕ)

Блокировка/разблокировка вашего Доминатора:

Это быстрое сочетание клавиш для отключения доступа к модом. Та же комбинация для обратного включения.



НАЖАТЬ

Сброс класса:



Вставьте кабель в Dominator

(УДЕРЖИВАЙТЕ)



НАЖАТЬ



НАЖАТЬ

Замена Бамперов (L1, R1) на Триггеры (L2, R2)



(УДЕРЖИВАЙТЕ)

Включение/выключение модов

Быстрое управление:

Дает возможность быстро отключить и снова включить активный мод. Но только активный. Подробности в ПРП (стр. 21).




НАЖАТЬ

Левый лепесток (класс 7) Правый лепесток (класс 8)



НАЖАТЬ

Анти-отдача (класс 3) Быстрое прицеливание (класс 4)




НАЖАТЬ

Стрельба лежа (класс 6) Автоматический бег (класс 5) Альтернативный огонь (класс 2) Основной огонь (класс 1)

Быстрые моды


Быстрые моды:

Включают/отключают моды, не имеющие настроек и классов. Они включаются или выключаются быстрым нажатием соответствующих кнопок. Подробности в ПРП (стр. 20)



НАЖАТЬ

Турбо-мили Авто-задержка дыхания (Battlefield) Простой двойной прыжок




НАЖАТЬ

Чувствительный Левый триггер Чувствительный Правый триггер Перезарядка при встряске Вкл./Выкл. вибрацию контроллера

Заменить Бамперы (L1, R1) на Триггеры (L2, R2):

Данную замену нужно делать только на Доминаторе, не изменяя раскладки в настройках игры.




(УДЕРЖИВАЙТЕ)

Быстрое управление:




НАЖАТЬ

Левый лепесток (класс 7) Правый лепесток (класс 8)



НАЖАТЬ

Anti Recoil (класс 3) Quick Score (класс 4)



НАЖАТЬ

Drop Shot (класс 6) Auto Run (класс 5) Secondary Fire (класс 2) Primary Fire (класс 1)

Блокировка/разблокировка Доминатора:




НАЖАТЬ

Быстрые моды:



НАЖАТЬ

Чувствительный Левый триггер Чувствительный Правый триггер Перезарядка при встряске Вкл./Выкл. вибрацию контроллера



НАЖАТЬ

Турбо-мили Авто-задержка дыхания (Battlefield) Простой двойной прыжок

Навигация:




(УДЕРЖИВАЙТЕ)




(УДЕРЖИВАЙТЕ)

Раскладки кнопок геймпада



(УДЕРЖИВАЙТЕ)



(УДЕРЖИВАЙТЕ)

Регулировка модов:

Настройка Quickscore



(УДЕРЖИВАЙТЕ)

Настройка задержки перед выстрелом

Тест Quickscore

Настройка Rapid Fire



(УДЕРЖИВАЙТЕ)

Изменение темпа стрельбы

Тест скорострельности

Регулировка Burst Fire



(УДЕРЖИВАЙТЕ)

Изменяет категорию оружия

Изменяет число выстрелов (1-6)