
MAYFLASH

X SIGHT

MAGIC PACK

PS4 CONTROLLER ENCODER V2.0



MAYFLASH LIMITED

Оглавление

Введение 3

Установка 3

Устройство 4

Функционал 5

Использование гарнитуры – настройки громкости и микрофона 6

Приложение на смартфон 6

2. Настройки профиля 7

3. Shooting mode 7

4. Button Mapping 8

5. Joystick Modification 8

6. Trigger Modification 9

7. Vibration Setting 9

8. Macro Mapping 9

Настройки макросов 10

9. TURBO настройка 11

10. Library/Библиотека 11

Введение

Мы хотим поблагодарить Вас за выбор MAYFLASH Magic Pack и поздравить с правильным выбором! Мы уверены, что наш продукт подарит вам незабываемые игровые эмоции и комфорт на долгие годы. Эта инструкция содержит всю нужную и полезную информацию о настройке адаптера.

Если у вас появились проблемы с адаптером, обратитесь на почту: support@x-sight.ru


Установка

1. **Расположите адаптер позади контроллера DualShock 4, сопоставьте Micro USB на геймпаде и устройстве**
2. **Вставьте Micro USB адаптера в геймпад**
3. **Застегните клипсу, так чтобы ножки зацепились за динамик над кнопкой PS**
4. **Magic Pack готов к работе**
5. **Для полного функционала скачайте приложение Magic Pack app на смартфон**



Устройство

В этом разделе будут описаны все индикации, кнопки и т.д.



1. **Кнопка профиля**
2. **Турбо кнопка**
3. **Кнопка громкости**
4. **Правый лепесток**
5. **Левый лепесток**
6. **Индикатор профиля**
7. **Индикатор громкости**
8. **Индикатор микрофона**
9. **3.5mm порт**
10. **Индикатор Turbo**
11. **Клипса**
12. **USB для подключения в консоль**
13. **Micro USB**

Функционал

Профили

Вы можете создать до 7 разных профилей и переключаться между ними. Для переключения профилей зажмите (1) Кнопку профиля, затем любым стиком перемещайтесь вверх или вниз. (6) Индикатор будет сигнализировать вам разными цветами на каком именно профиле вы находитесь.

Лепестки

Кнопки и макросы назначаются в приложении Magic Pack App

Турбо/Авто огонь

Турбо позволяет продолжает вести автоматический огонь зажатием одной кнопки. Авто огонь позволяет продолжать огонь одним нажатием без удержания. Для прекращения огня, нужно снова нажать на ту же кнопку. Для эти функций доступно 8 кнопок:
X / O / □ / △ / L1 / L2 / R1 / R2

(2) Турбо кнопка:

Турбо: для включения зажмите (2) Турбо кнопку и нажмите кнопку, на которую хотите назначить Турбо. (10) Индикатор загорится постоянным светом. Во время использования кнопки с Турбо (10) индикатор будет моргать. Для включения Авто огня зажмите (2) Турбо кнопку и нажмите дважды кнопку, на которую хотите назначить Авто огонь. (10) Индикация такая же, как и в случае с Турбо.

Для отключения функции на одной кнопке зажмите (2) Турбо кнопку и нажмите кнопку, на которую назначена функция.

Двойное нажатия на (2) Турбо кнопку отключит все кнопки с Турбо и Авто огнем.

Использование гарнитуры – настройки громкости и микрофона

(9) 3.5mm порт расположен на самом устройстве, поддерживает только сертифицированные гарнитуры PlayStation. Недопустимо использование 3.5mm разъема, расположенного в геймпаде.

Зажмите (3) Кнопку громкости и поднимайте или опускайте любым стиком уровень громкости. (7) Индикатор покажет уровень громкости, если он выключен, значит звук заглушен.

Зажмите (3) Кнопку громкости и нажмите на X для отключения и включения микрофона. Если микрофон выключен (8) Индикатор будет гореть, в противном случае он будет выключен.


Available on the App Store

ANDROID APP ON Google Play

Приложение на смартфон

Эта секция посвящена приложению Magic Pack app.

1. **Сопряжение**
   - **(1) Скачайте и установите Magic Pack app на смартфон**
   - **(2) Включите Bluetooth на смартфоне**
   - **(3) Подключите (12) USB в консоль**
   - **(4) Откройте приложение и нажмите SEARCH**
   - **(5) Устройстве будет названо “Mayflash Magic Pack”, нажмите на нее**



2. Настройки профиля



PROFILE NAME: здесь назовите свой профиль
SHOOTING MODE: функции для шутера
MAPPING: назначение клавиш
JOYSTICK: здесь вы сможете назначить параметры стиков
TRIGGER: здесь настраиваются L2/R2
VIBRATION: настройка вибрации
MACRO: настройка макросов на лепестках
TURBO: настройка функций Турбо и Авто огонь

Для сброса всех профилей к заводскому состоянию, зажмите кнопку профиля и кнопку PS на геймпаде, пока индикатор профиля не заморгает.

3. Shooting mode

Нажмите на сохранение в правом верхнем углу после завершения настройки.
Главное и второстепенное оружие должны настраиваться по отдельности.



MODE: выберите режим огня НОРМАЛЬНЫЙ/ОДИНОЧНЫЙ/ОЧЕРЕДНЫЙ/АВТОМАТИЧЕСКИЙ
AUTO RUN: автоматическое нажатие L3 при отклонении стика
DROP SHOT: при зажатии кнопки смены положения персонаж стреляет
HIP: антиотдача от бедра (больше – сильнее)
AIM DOWNSIGHT: антиотдача в прицеле (больше – сильнее)

QUICK SCOPE: настройка времени после зажатия прицеливания до выстрела

4. Button Mapping

MACRO MAPPING (PACK LEFT): Позволяет назначить кнопку на левый лепесток
MACRO MAPPING (PACK RIGHT): Позволяет назначить кнопку на правый лепесток

В левой колонке показаны кнопки геймпада, в правой колонке кнопки назначения





5. Joystick Modification

Vertical Flip – инверсия по Y

DEAD ZONE: настройка мертвой зоны стиков


STICK ACCELERATION: настройка ускорения





6. Trigger Modification

Настройка порогов срабатывания триггеров.



7. Vibration Setting


Настройка уровня вибрации.



8. Macro Mapping

Настройка макросов
PACK-LEFT: левый лепесток
PACK-RIGHT: правый лепесток

***Нужно включить TPAD Mode**
TPAD UP: сенсорная панель вверх
TPAD DOWN: сенсорная панель вниз
TPAD LEFT: сенсорная панель влево
TPAD RIGHT: сенсорная панель вправо



Включение TPAD Mode



1. **Зажмите две отмеченные кнопки на две секунды**



2. **Два отмеченных индикатора загорятся, сигнализируя о включенном TPAD Mode**


3. **Теперь жесты по сенсорной панели будут активировать макросы**



Настройки макросов


1. **Нажмите START**
2. **Нажимайте кнопки на геймпаде в нужной вам последовательности**
3. **Нажмите СОХРАНИТЬ**

Черный треугольник вверх – кнопка зажата. Черный треугольник вниз – не зажата




9. TURBO настройка

Выберите количество нажатий в секунду



10. Library/Библиотека

Готовые настройки вы найдете в LIBRARY
Для скачивания нажмите на игру
Они появятся в LIST, там вы сможете их выбрать нажатием на многоточие



PACK – список профилей на устройстве