

для Playstation 5

— PS5 WIRED —
STRIKEPACK
HORIZON VISTA™
FOR DUALSENSE
USB – C ADAPTER PS5®
ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО



СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО.....	3
В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ.....	3
НАЧАЛО РАБОТЫ	4
Установка адаптера Strikepack Horizon Vista™	4
АДАПТЕР STRIKEPACK HORIZON VISTA™	6
Управление адаптером Strikepack Horizon Vista™	6
РЕЖИМ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЯ КНОПОК.....	7
РЕЖИМ ОБНОВЛЕНИЯ.....	7
СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ.....	7

**ПРИМЕЧАНИЕ: ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
ОБНОВЛЕНО И ЯВЛЯЕТСЯ АКТУАЛЬНЫМ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЕРСИИ STRIKEPACK
HORIZON VISTA™ С ПОСЛЕДНИМ ОБНОВЛЕНИЕМ.**

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Благодарим вас за приобретение Strikepack Horizon Vista™ для консоли Playstation 5®. Strikepack Horizon Vista™ - это адаптер проводного контроллера, работающий на базе приложения, который добавляет расширенные игровые функции к стандартному контроллеру DualSense®. Этот адаптер оснащает ваш контроллер 4-мя назначаемыми задними кнопками и обеспечивает доступ к МОДаМ (Макросам Особого Действия) через приложение Strikepack™ HORIZON на iOS 15.0 и Android 9.0 или более поздних версиях, без модификации устройств или аннулирования их гарантии. Просто подключите адаптер к контроллеру, подсоедините 3-метровый кабель и приготовьтесь к молниеносному отклику и неограниченному контролю. Подключившись к приложению, вы получите доступ к более, чем тысяче комбинаций и расширенным настройкам. Скорострельность, защита от отдач, режим турбо, кнопка записи и воспроизведения и многое другое. Strikepack Horizon Vista™ - это будущее Strikepack™, и вся наша команда рада представить вам это будущее.

Мы потратили многие часы и бессонные ночи, тестируя устройство в требовательных играх, чтобы убедиться в отсутствии багов и проблем. Но если вы обнаружите некоторые недочёты в работе устройства, пожалуйста напишите нам на почту [**support@x-sight.ru**](mailto:support@x-sight.ru) и мы будем рады вам помочь.

Кроме того, на сайте [**http://www.x-sight.ru/**](http://www.x-sight.ru/) и на нашем **YouTube канале (<http://bit.ly/X-Sight YouTube Channel>)** вы найдете инструкции, которые помогут вам настроить адаптер.

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ:

Устройство Strikepack Horizon Vista™ с 4 задними кнопками.
3-метровый кабель.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка адаптера Strikepack Horizon Vista™.

1. Перед использованием мы настоятельно рекомендуем обновиться до последней версии прошивки Strikepack™, её вы можете загрузить через Universal Updater Tool для Windows ОС или Mac ОС на сайте at <http://www.x-sight.ru/>. Подключите один конец USB-C, имеющегося в комплекте, к USB-разъему на Strikepack™. Убедитесь, что он подключен надежно, чтобы обеспечить правильный контакт с портом. Теперь подключите другой конец USB-C к USB-порту вашего компьютера, если возможно, используйте задний USB-порт.
2. Запустите Updater Tool, следуйте инструкциям и обновите его до последней версии.
3. Нажмите на изображение или ссылку, чтобы узнать, как подключить Strikepack™ к выбранному вами контроллеру.


ВАЖНО: Перед использованием с игровой приставкой PS5 необходимо изменить способ связи контроллера. Для этого необходимо зайти в меню Настроек PS5, выбрать Аксессуары → Контроллеры → Способ Связи. В данном разделе необходимо будет сменить *"Использовать Bluetooth"* на *"Использовать кабель USB"*.



DualSense для PS5


5. Подключите один конец USB-C, имеющегося в комплекте, к USB-разъему на Strikepack™. Убедитесь, что он подключен надежно, чтобы обеспечить правильный контакт с портом подключения USB-C Strikepack™.
6. Подключите другой конец USB-C к USB-порту консоли Playstation 5®. Перед использованием подождите, пока кнопка «Домой» загорится. Некоторым контроллерам может потребоваться 3–5 секунд для обнаружения. Если кнопка «Домой» не загорается через 5 секунд, убедитесь, что точки подключения контроллера и Strikepack™ надежно закреплены. Возможно понадобится вынуть USB и подключить заново.
7. Как только кнопка «Домой» загорится, устройство Strikepack™ успешно сопряжено и готово к игре!

- Strikepack Horizon Vista™ - это устройство с полной поддержкой приложения, но без него
8. вы все равно можете использовать режим Турнира, назначать задние кнопки и выполнять сброс к заводским настройкам. Приложение Strikepack™ HORIZON для смартфона необходимо для доступа к МОДам GamerpacK (Макросам Особого Действия) и расширенным возможностям, таким как калибровка. Вы можете скачать приложение из AppStore и Google Play. Минимальные требования к прошивке – iOS 15.0, либо Android 9.0 и выше.
 9. На смартфоне активируйте Bluetooth, затем, после запуска приложения Strikepack™ HORIZON, оно найдет серийный номер устройства Strikepack Horizon Vista™ и запросит подключение. Его необходимо принять, чтобы получить доступ к приложению.



АДАПТЕР STRIKEPACK HORIZON VISTA™

Управление адаптером Strikepack Horizon Vista™



Как только адаптер Strikepack Horizon Vista™ будет сопряжен с вашей консолью Playstation 5®, он войдет в режим Турнира. Он будет активен вне зависимости от подключения к приложению Strikepack™ HORIZON. Однако, доступ к режиму GamerpacK осуществляется только путем выбора режима GamerpacK в приложении.

Режим Турнира. Каждый раз, когда Strikepack Horizon Vista™ сопряжен с устройством, он запускается в режиме Турнира. Глаза логотипа и светодиодные индикаторы RGB будут БЕЛЫМИ. Режим Турнира дает вам полный доступ к назначению задних кнопок, но НЕ позволяет использовать какие-либо МОДы (Макросы Особого Действия).

Режим GamerpacK - этот режим активируется автоматически при выборе режима GamerpacK в приложении Strikepack™ HORIZON. Глаза логотипа мигают ЗЕЛеным. Светодиодные индикаторы RGB будут варьировать в зависимости от ИГРОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ, но по умолчанию будут ЗЕЛеными. В режиме GamerpacK вы найдете МОДы (Макросы Особого Действия).

Режим Переназначения кнопок – в этот режим можно временно войти, чтобы отобразить назначения задних кнопок с помощью контроллера.

РЕЖИМ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЯ КНОПОК

Переназначение кнопок — это очень простой процесс, который может быть выполнен с помощью контроллера. Чтобы войти в режим Переназначения, **УДЕРЖИВАЙТЕ** любую из кнопок режима Назначения, пока глаза логотипа и светодиодные индикаторы RGB не станут **ФИОЛЕТОВЫМИ**.

Далее, удерживая нужную кнопку контроллера, **НАЖМИТЕ** на заднюю кнопку, на которую вы хотите назначить данную функцию. Вы можете **УДЕРЖИВАТЬ** до 4 кнопок контроллера, чтобы назначить их на одну заднюю кнопку адаптера.

Если вы **НАЖИМАЕТЕ** на заднюю кнопку **БЕЗ** удержания кнопки контроллера, это «очистит» ее от любого текущего назначения.

Чтобы выйти из режима Переназначения кнопок, **НАЖМИТЕ** одну из кнопок режима Переназначения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Strikepack Horizon Vista™ может сохранять назначение задних кнопок как в режиме Турнира, так и в режиме Gametrack. Получить доступ к назначению задних кнопок можно также через приложение.

РЕЖИМ ОБНОВЛЕНИЯ

Если вы хотите обновлять Strikepack horizon Vista™, не снимая его каждый раз с контроллера, делайте следующее: **УДЕРЖИВАЙТЕ** кнопки 1 и 3 вместе, пока вы подключаете Strikepack™ по проводу к USB-порту вашего ПК с ОС Windows 10 или выше. Strikepack™ должен быть успешно обнаружен с помощью Universal Updater Tool.

СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

Если вам необходимо вернуть Strikepack Horizon Vista™ к заводским настройкам текущей прошивки, это можно легко сделать. Это часто помогает решить, казалось бы, неразрешимые проблемы, возникшие после ошибки обновления прошивки или нескольких изменений/обновлений подряд.

УДЕРЖИВАЙТЕ ОБЕ кнопки режима Переназначения вместе, пока подключаете кабель Strikepack™ к USB-порту консоли Playstation 5® или ПК. Удерживайте кнопки режима Переназначения, пока не увидите **ЯРКО-РОЗОВЫЕ** глаза логотипа и светодиодные индикаторы RGB, подтверждающие, что сброс был выполнен.

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Использование допускается при соблюдении следующих двух условий:

(1) Это устройство не должно оказывать вредного воздействия и (2) это устройство должно выдерживать любые воздействия, включая те, которые могут вызвать нежелательную работу. ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения призваны обеспечить адекватную защиту от вредных воздействий при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. В любом случае нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в той или иной установке. Если это оборудование действительно оказывает вредное воздействие на радио- или телевизионные приемы, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких из следующих мер:

—Повернуть или переместить приемную антенну.

—Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.

—Подключить оборудование к электрической цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.

—Обратиться за помощью к продавцу или опытному специалисту по радио/телевидению.

Предупреждение: Изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за соблюдение требований, могут лишить пользователя права на управление оборудованием.