🔍 Сравнение настроек Zen Link V1 и V2

> ⚡ **Главный вывод:** V1 требует **обязательной первичной настройки через Windows PC**, после чего становится идентичен V2.
> V2 настраивается **исключительно со смартфона** с самого начала — без ПК.

📌 Ключевые отличия в настройке

Параметр	V1	V2
Первичное устройство для настройки	🖥️ **Windows PC** (11 или 10)	📱 **Смартфон** (iOS / Android)
Программа / приложение	**ZenLinkConfigurator** (устанавливается вместе с Zen Studio)	**Zenlink App** (из App Store / Google Play)
Активация режима настройки	Зажать кнопку **Config на 5 секунд** при подключении к ПК → LED **PURPLE**	Просто **включить питание** (без зажатия кнопок) → LED **BLUE**
Ввод Wi-Fi данных	🔷 **Авто-чтение** из Windows *или* ручной ввод	🔷 **Только ручной ввод** Network ID и Password
Подключение устройства при настройке	Напрямую к **USB-порту ПК**	В **порту A1** (левый боковой) Cronus Zen (питание от Zen)
LED-индикатор в режиме настройки	PURPLE (фиолетовый)	BLUE (синий)
LED при первом включении	(не указан в инструкции)	GREEN затем BLUE
Изменение настроек после первичной настройки	✅ Можно через **смартфон** (как V2)	✅ Всегда через **смартфон**
Factory Reset (Сброс)	⚠️ После сброса — **обязательно заново настраивать через ПК**	✅ После сброса — повторная настройка **снова через приложение** (ПК не нужен)
Структура инструкции	Разделена на **Part 1 (PC)** + **Part 2 (Smartphone)**	**Единая инструкция** — только смартфон

📖 Детальное описание процессов

V1 — пошагово

- **Шаг 1:** Подключить Zen Link к ПК с зажатой кнопкой Config (5 сек) → фиолетовый LED.
- **Шаг 2:** Запустить **ZenLinkConfigurator** от имени администратора.
- **Шаг 3:** Выбрать режим *Native PS5* (если нужно).
- **Шаг 4:** Ввести Wi-Fi данные **вручную** или нажать *Read Settings From Windows*.
- **Шаг 5:** Нажать *Save And Continue* → дождаться прошивки.
- **Шаг 6:** После завершения — закрыть приложение.
- **Шаг 7:** Переключить Zen Link в порт A1 Cronus Zen → LED станет WHITE.
- **Шаг 8:** Дальнейшие настройки — **через смартфон**.

📌 *Важно: после Factory Reset все шаги с 1 по 6 нужно повторить заново.*

V2 — пошагово

- **Шаг 1:** Вставить Zen Link V2 в **порт A1** Cronus Zen (питание включено).
- **Шаг 2:** LED загорится **GREEN**, затем **BLUE** — устройство готово к настройке.
- **Шаг 3:** На смартфоне включить **Bluetooth** и подключиться к той же Wi-Fi сети (2.4 ГГц).
- **Шаг 4:** Запустить **Zenlink App** — приложение автоматически найдет устройство.
- **Шаг 5:** Вручную ввести **SSID** и **пароль** Wi-Fi → нажать *Connect to WiFi*.
- **Шаг 6:** После успешного подключения LED станет **WHITE**.
- **Шаг 7:** Готово — можно использовать для PS5 Native и управления GAMEPACK.

📌 *Factory Reset не требует ПК — повторная настройка снова через приложение.*

🧩 Общие элементы для обеих версий

- **Требования к сети:** Wi-Fi **2.4 ГГц**, смартфон/ПК должны быть в **одной сети** с Zen Link.
- **Настройки PS5:** идентичны для V1 и V2 (Power Saving, Communication Method → Use USB Cable, Bluetooth Off).
- **DualSense Edge:** одинаковые рекомендации по кривой стика (Default, Curve 0, Deadzone 0%).
- **Аудио:** проводная гарнитура 3.5 мм работает только при проводном подключении контроллера к портам A2/A3.

🎯 Итог

Критерий	V1	V2
Сложность первичной настройки	🔶 Выше (требуется ПК + программа)	🔷 Ниже (только смартфон)
Гибкость после настройки	✅ Полная (через смартфон)	✅ Полная (через смартфон)
Восстановление после Factory Reset	⚠️ Требует ПК	✅ Только смартфон
Авто-чтение Wi-Fi из ОС	✅ Есть (из Windows)	❌ Нет (только ручной ввод)

📌 Сброс настроек

1. **Отсоедините все кабели от Zen Link™.**
2. **Поверните Zen Link™ так, чтобы задняя часть была обращена к вам.**
3. **Найдите маленькое отверстие на задней стороне и вставьте в него иглу.**
4. **Удерживая иглу на месте, подключите кабели обратно (подайте питание).**
5. **Подождите 3 секунды, затем извлеките иглу.**